EA981FB－1．5，FC－1．5，KA－1．5，KB-1．5，KC－1．5
（ポリテックススリング）取扱説明書

（ドイツ）

※FB-1.5, KA-1.5 は廃番となりました。

◆ 仕 様

品番	ｽﾘﾝｸﾞ長	フック口幅	リング、金具付	能力（0°）	能力（～45°）	能力（～60°）	スリング幅
~~EA981FB－1．5~~	1．5m	19㎜	110×60㎜	－	1．4t	1t	5cm
EA981FC－1．5			160×90㎜	－	2．1t	1．5t	
~~EA981KA－1．5~~		38㎜		5t	－	－	9cm
EA981KB－1．5			180×100㎜	－	7t	5t	
EA981KC－1．5			200×110㎜	－	10．5t	7．5t	

警 告

・取扱説明書、表示タグの内容を熟知した人以外は使用しないで下さい。
・専門知識、法的資格のない人クレーン操作、玉掛け作業をしないで下さい。
・損傷が認められるスリングは使用しないで下さい。
・スリングにねじれ、もつれ、亀裂、変形、摩耗などの異常がある時は使用しないで下さい。
・玉掛け作業以外には使用しないで下さい。
・作業開始前の日常点検、定期点検（使用頻度により異なりますが原則として1ヵ月毎）を必ず行って下さい。
・充分な強度のある場所でスリングは使用しないで下さい。
・作業方法に適さないスリングは使用しないで下さい。
・別表の使用荷重を確認して下さい。
・つり荷の荷重がスリングの使用荷重の許容範囲であるか確認して下さい。
・スリングのタグを外したり、不鮮明なままで使用しないで下さい。
・100° 以上の温度、酸、アルカリ等の薬品の環境条件で使用しないで下さい。
・スリングは吊り荷を滑らせると危険な状態になりますので、このような使用はやめて下さい。
・極端なねじれ、結び、又は互いに引っかけた状態で使用しないで下さい。
・危険が予想される場合は（強風など）使用しないで下さい。
・スリングを2本以上でバスケットつりする時はバランスのとれた所に取付け、充分注意して下さい。
・他社のスリングと組み合わせて使用しないで下さい。
・他のつり具、または補助具と組み合わせて使用する時は連結部分でスリング損傷しないようにして下さい。
・つり荷の状態に合ったスリングを選定し、そのつり角度は60° 以内で使用して下さい。
・目通しつり（チョークつり）する時は深絞りして下さい。
・角のある物にはスリング角当て、ベルトプロテクターを使用し横滑りしないようにして下さい。
・ねじれた状態で長時間加圧したり、エッジ状の物で加圧した状態で放置しないで下さい。
・水、油などに濡れると滑りやすくなるので注意して下さい。
・スリングを地面や床の上で引きずらないようにして下さい。
・スリングを荷から取り外す時、クレーンで引き抜かないで下さい。
・スリングの使用荷重を超える使用は絶対にしないで下さい。
・荷を吊り下げたままで長時間放置しないで下さい。
・吊り下げた荷の上に人が乗ったり。荷の下に立ち入らないで下さい。
・つり荷に荷重かかった時点、または着地前に一旦停止してつりにのバランス、玉掛け状態などをチェックして下さい。
・スリングの補修、改造はしないで下さい。
・スリングに加熱しないで下さい。
・保守点検で異常があった時は使用せずにすぐに廃棄して下さい。
・保守点検はつり荷のない状態で行って下さい。
・スリングを洗う時は中性洗剤で洗浄し、風通しの良い場所で乾燥させて下さい。
・熱、日光、薬品などを受けない所（冷暗所など）に保管して下さい。

◆ 点検方法

点検項目	廃棄基準
本体	・ベルトの全幅にわたって織目が分からないほど毛羽立ちし、縦糸の損傷が認められるもの。 ・摩耗、キズなどにより、本体より芯糸が露出しているもの
アイ	・縫糸が切断し、アイの形状が保たれないもの。 ・摩耗、傷などにより芯糸が露出しているもの。
縫製部	・縫糸が切断してベルトの剥離が少しでも認められるもの。 ・摩耗、傷などにより芯糸が露出しているもの。
外観異常	・熱、薬品などにより、著しい変色、着色、溶融、溶解などが認められてるもの。
使用期間	・使用状況によって一定使用期間を定め、目立った損傷や外観上の異常がなくても、使用開始後の期間がこれを超えるもの。

◆ つり角度による基本使用荷重表

つり方	 ストレートつり	 目通しつり	 バスケットつり			 ストレートつり×2	
つり角度	―	―	6°	45°	～60°	45°	～60°
~~EA981FB－1．5~~	―	―	―	―	―	1．4	1
EA981FC－1．5	―	―	―	―	―	―	―
~~EA981KA－1．5~~	5	4	10	7	5	―	―
EA981KB－1．5	―	―	―	―	―	7	5
EA981KC－1．5	―	―	―	―	―	―	―

単位：t

つり方	 ストレートつり×4	
つり角度	45°	～60°
~~EA981FB－1．5~~	―	―
EA981FC－1．5	2．1	1．5
~~EA981KA－1．5~~	―	―
EA981KB－1．5	―	―
EA981KC－1．5	10．5	7．5

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL（06）6532-6226　FAX（06）6541-0929